


Medidas em milímetros (mm)



DESCRÍÇÃO CATÁLOGO:

OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA

NÃO compatível com a marca Lorenzetti

Acompanha corrente plástica

Ciclos de garantia: 15.000

Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340210	Elastômeros e Plásticos de Engenharia



1




Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

2




Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa).
Vacie el tanque de reserva (si necesario, límpie el interior del tanque).

3



Remova a tampa da caixa de descarga, acionador e obturador (sapinho) com a corrente.
Remueva la tapa del tanque de reserva, accionador y obturador (sapito) con la cadena.

4



Encaixe o novo obturador com a corrente do mecanismo em sua base.
Encage el nuevo obturador con la corriente del mecanismo en su base.

5



Encaixe a corrente na alavanca do acionador e reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Encage la cadena en la palanca del accionador y reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



VISTA DE APLICAÇÃO.



Imagem meramente ilustrativa.

Blukit



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)